

Art.-Nr.: 20659 digitale Wochen-Zeitschaltuhr "DAZ-7" IP44, max. 200W / 8,7A



Produktbeschreibung:

Komfortabel für Innen und Aussen, einfach zu programmieren und minutiös genau. Programme für Einzeltag, Woche, Werktag und Wochenende.

Technische Details:

- Betrieb an 230V/50Hz maximal 2000W/8,7A
- IP44 für Innen und Aussen geeignet
- inklusive Countdown und Zufallsfunktion
- 140 Ein/Ausschaltzeiten
- 20 Tages-/Wochenprogramme 12h/24h Anzeige
- Kleinster Schaltabstand 1 Minute
- Pufferakku > 48 Stunden
- mit integriertem Einsteckschutz (Kinderschutz)
- Maße HxBxT 130x75x40mm (ohne Stecker)
- **Die Geräte dürfen nur einzeln betrieben und niemals mehrere ineinander gesteckt werden!!**



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden!

Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss / sollte die Anleitung ggf. auch die Verpackung immer mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Produkt mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet, bitte beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ersten Seite dieser Anleitung.



Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

Sicherheitshinweise:

- Die Geräte dürfen nur einzeln betrieben und niemals mehrere ineinander gesteckt werden!
- Die Anschlusslast, 2000W ohmsche Last, darf niemals überschritten werden.
- Das Gerät ist für Aussen geeignet, sollte aber ein möglichst „trockenes Plätzchen“ kriegen.
- Das Gerät ist nur für seinen vorgesehenen Einsatzzweck zu verwenden.
- Das Gerät ist nur spannungsfrei bei gezogenem Netzstecker.
- Im Gerät befinden sich keine zu wartenden Teile - Öffnen nur durch Fachpersonal.
- Ein beschädigtes (optisch oder technisch) Gerät darf nicht mehr betrieben werden.
- Sollte die Schaltuhr über längere Zeit nicht benutzt werden (ca. 4-6 Monate) entlädt sich der Akku für die Gangreserve und diese Funktion steht nicht mehr zur Verfügung!

Einstellen der Uhrzeit:

- Stellen Sie zunächst die Form der Zeit Anzeige ein (12Std. AM/PM oder 24 Stunden).
Hierfür halten Sie die Taste „Clock“ für ca. 4 Sekunden gedrückt! Modi AM/PM oder 24h
Im Display wird links oben AM/PM oder alternativ keine Einblendung dann ist 24h aktiv.
- Drücken Sie die Taste „**SET**“, der Wochentag sollte nun oben im Display blinken.
- Drücken Sie die Taste „**V+**“ um einen Tag weiter zu schalten (länger drücken > schneller).
- Drücken Sie die Taste „**Λ-**“ um einen Tag zurück zu schalten (länger drücken > schneller).
- Drücken Sie die Taste „**SET**“, die Stundenanzeige sollte nun im Display blinken.
- Drücken Sie die Taste „**V+**“ um eine Stunde weiter zu schalten (länger drücken > schneller).
- Drücken Sie die Taste „**Λ-**“ um eine Stunde zurück zu schalten (länger drücken > schneller).
- Drücken Sie die Taste „**SET**“, die Minutenanzeige sollte nun im Display blinken.
- Drücken Sie die Taste „**V+**“ um eine Minute weiter zu schalten (länger drücken > schneller).
- Drücken Sie die Taste „**Λ-**“ um eine Minute zurück zu schalten (länger drücken > schneller).
- Beenden Sie die Uhrzeiteinstellung mit der Taste „Clock“.

Einstellen der verschiedenen Schaltzeiten > EINSchaltzeit Programm 1 von 20:

- Drücken Sie die Taste „**V+**“ und im Display erscheint „1 ON“, links neben der Uhrzeit .
- Drücken Sie die Taste „**SET**“, der Wochentag sollte nun oben im Display blinken.
Sie können jetzt viele verschiedene Kombinationen oder Tage bzw. ganze Woche wählen.
- Drücken Sie die Taste „**V+**“ um einen Tag / eine Kombination weiter zu schalten .
- Drücken Sie die Taste „**Λ-**“ um einen Tag / eine Kombination zurück zu schalten.
- Drücken Sie die Taste „**SET**“, die Stundenanzeige sollte nun im Display blinken.
- Drücken Sie die Taste „**V+**“ um eine Stunde weiter zu schalten.
- Drücken Sie die Taste „**Λ-**“ um eine Stunde zurück zu schalten.
- Drücken Sie die Taste „**SET**“, die Minutenanzeige sollte nun im Display blinken.
- Drücken Sie die Taste „**V+**“ um eine Minute weiter zu schalten.
- Drücken Sie die Taste „**Λ-**“ um eine Minute zurück zu schalten.

Einstellen der verschiedenen Schaltzeiten > AUSs Schaltzeit Programm 1 von 20:

- Drücken Sie die Taste „V+“ und im Display erscheint „1 OFF“, links neben der Uhrzeit .
- Drücken Sie die Taste „SET“ , der Wochentag sollte nun oben im Display blinken.
Sie können jetzt viele verschiedene Kombinationen oder Tage bzw. ganze Woche wählen.
- Drücken Sie die Taste „V+“ um einen Tag / eine Kombination weiter zu schalten .
- Drücken Sie die Taste „Λ-“ um einen Tag / eine Kombination zurück zu schalten.
- Drücken Sie die Taste „SET“ , die Stundenanzeige sollte nun im Display blinken.
- Drücken Sie die Taste „V+“ um eine Stunde weiter zu schalten.
- Drücken Sie die Taste „Λ-“ um eine Stunde zurück zu schalten.
- Drücken Sie die Taste „SET“ , die Minutenanzeige sollte nun im Display blinken.
- Drücken Sie die Taste „V+“ um eine Minute weiter zu schalten.
- Drücken Sie die Taste „Λ-“ um eine Minute zurück zu schalten.

Die Schritte **EIN**schaltzeit und **AUS**schaltzeit können Sie wie oben beschrieben für die Programme (Schaltzeiten) 2-20 fortsetzen, so erreichen Sie nahezu unendlich, flexible Schaltmöglichkeiten. Die kleinste einzustellende Schaltzeit ist eine Minute.

Alle „automatischen Zeiten“ sind nur dann „AKTIV“ wenn der Modus „AUTO“ mit der Taste „ON / OFF“ ausgewählt ist. Weitere Modi sind hier EIN (ON) oder AUS (OFF).

Einstellen des Modus Countdown Funktion „d“

- „d ON“ startet den Schaltvorgang und beendet ihn nach Ablauf des Count-Down.
- „d OFF“ aktiviert den Schaltvorgang erst nach Ablauf des Countdown

- Drücken Sie die Taste „Λ-“ und im Display erscheint „d ON“, links neben der Zeit .
- Drücken Sie die Taste „SET“ , neben dem „d“ beginnt das „ON“ zu Blinken.
- Drücken Sie die Taste „V+“ „ON“ oder „OFF“ auszuwählen, also soll die Schaltung nach Ablauf der Zeit EIN oder AUS schalten....
- Drücken Sie die Taste „SET“ , die Stundenanzeige sollte nun im Display blinken.
- Drücken Sie die Taste „V+“ um eine Stunde länger zu wählen.
- Drücken Sie die Taste „Λ-“ um eine Stunde weniger zu wählen.
- Drücken Sie die Taste „SET“ , die Minutenanzeige sollte nun im Display blinken.
- Drücken Sie die Taste „V+“ um eine Minute länger zu wählen.
- Drücken Sie die Taste „Λ-“ um eine Minute weniger zu wählen.
- Drücken Sie die Taste „SET“ , die Sekundenanzeige sollte nun im Display blinken.
- Drücken Sie die Taste „V+“ um eine Sekunde länger zu wählen.
- Drücken Sie die Taste „Λ-“ um eine Sekunde weniger zu wählen.
- Drücken Sie die Taste „CLOCK“ zum Speichern Ihrer Einstellungen
- Drücken Sie die Taste „C.D.“ zum Starten des Countdown.

Einstellen des Modus Zufall:

- Beachten Sie das der Modus der Schaltuhr auf „AUTO“ steht, nicht auf ON oder OFF
- Drücken Sie die Taste „RND“ und der Zufallsmodus ist aktiv, im Display erscheint ein R !!
Sie können jederzeit mit der Taste „ON/OFF“ in den „Handbetrieb“ wechseln. Durch wiederholtes Drücken können Sie die Modi EIN (ON-immer ein), AUTO (Programme aktiv) oder AUS (immer aus) wählen. Sollte die Schaltuhr ungewöhnliche, unvollständige oder gar keine Dinge anzeigen, drücken Sie die versenkte Taste „R“ für Reset.

Bitte notieren Sie hier Ihre programmierten Schaltzeiten - Liste ist für 8 Zeiten vorgesehen!
Schneiden Sie hier einen Abschnitt mit der Schere aus. So können Sie entspannt zwischen den Modi wechseln ohne etwas zu verwechseln;-)



Datum	Schaltzeit-	Einschaltzeit	Wochentag/e	Ausschaltzeit	Wochentag/e	Bemerkungen
	Zeit 1	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 2	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 3	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 4	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 5	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 6	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 7	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 8	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	



Datum	Schaltzeit-	Einschaltzeit	Wochentag/e	Ausschaltzeit	Wochentag/e	Bemerkungen
	Zeit 1	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 2	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 3	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 4	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 5	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 6	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 7	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 8	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	



Datum	Schaltzeit-	Einschaltzeit	Wochentag/e	Ausschaltzeit	Wochentag/e	Bemerkungen
	Zeit 1	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 2	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 3	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 4	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 5	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 6	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 7	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	
	Zeit 8	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	:	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	