

SeKi

Open

Programmierung



- 1) Gleichzeitig Tasten A und B der SeKi Open drücken bis die LED konstant zu blinken beginnt; Tasten loslassen
- 2) Gleichzeitig die zu kopierende Taste an der Originalfernbedienung und die zu programmierende Taste an der SeKi Open drücken bis die LED konstant blinkt; Tasten loslassen

Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC.

Informationen: Matrix Handels GmbH, DE



www.my-seki.de