




Saugdüsen für alle Entlötgeräte Replacement Tiplets for all Desoldering units Pannes de rechange pour les postes à dessouder

| Best.-Nr. Order-No. N° de code | Modell Model Modèle | Prüf Nr. Control No. No. de contrôle | Außendurchmesser Outside Diameter Diamètre extérieur mm | Innendurchmesser Inside Diameter Diamètre intérieur mm | Länge Length Longueur mm |
|--------------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|
| 5 13 510 00 |  DS 110 | 0 | 1,9 | 0,7 | 12,7 |
| 5 13 511 00 |  DS 111 | 1 | 2,5 | 0,7 | 12,7 |
| 5 13 512 00 |  DS 112 | 2 | 2,3 | 1,0 | 12,7 |
| 5 13 513 00 |  DS 113 | 3 | 2,5 | 1,2 | 12,7 |
| 5 13 514 00 |  DS 114 | 4 | 3,3 | 1,8 | 12,7 |
| 5 13 515 00 |  DS 115 | 5 | 1,9 | 0,7 | 19,05 |
| 5 13 516 00 |  DS 116 | 6 | 2,7 | 1,2 | 19,05 |
| 5 13 550 00 |  DS 117 | 7 | 2,9 | 1,5 | 12,7 |
| 5 13 551 00 |  DS 118 | 8 | 1,5 | 0,7 | 12,7 |
| 5 13 530 00 |  DS 113 HM | 3 | 2,5 | 1,2 | 12,7 |
| 5 13 527 00 | Saugnadel DS 119 zum Entfernen von Lotbrücken in Verbindung mit Heißluft pencil Needle-tiplet DS 119 for removing of solder bridges in connection with hot air pencil Aiguille à dessouder DS 119 pour enlever les "ponts" avec le fer à air chaud | | | | |
| 5 24 749 00 | Temp. Meßspitze / Calibration tip / Panne de calibrage - | | | | |