

## Sicherungshalter für gedruckte Schaltungen

## Portes-fusibles pour circuits imprimés

## Microfuse-holders for printed circuitry

Werkstoff:

BZ = Bronze  
MS = Messing

Matière:

BZ = bronze  
MS = laiton

Material:

BZ = bronze  
MS = brass

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)  
ag = versilbert (1)  
au = vergoldet (2)  
sn = verzinkt (8)

Traitements de surface: Code


bl = brut (0)  
ag = argenté (1)  
au = doré (2)  
sn = étamé (8)

Surface-plating: Code

bl = clean (0)  
ag = silver-plated (1)  
au = gold-plated (2)  
sn = tin-plated (8)

Bestellbeispiel:  
Exemple de commande:  
Example of order:

1053.68  
(1053 MS sn)



### Sicherungen Fusibles Fuses

Ø 5 mm

max. 6 Amp.

| Artikel-Nr.<br>Numéro d'article<br>Part-No. | 1054S.6( ) MS | 1055L.2( ) BZ<br>1055L.6( ) MS | 1055K.6( ) MS | 1056B.6( ) MS | 1053.2( ) BZ<br>1053.6( ) MS | 1054A.2( ) BZ<br>1054A.6( ) MS | 1054T.6( ) MS |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Print Bohrung<br>Trou<br>Hole               | Ø 1.2         | Ø 1.2                          | Ø 1.3         | Ø 1.3         | Ø 1.3                        | Ø 1.3                          | Ø 1.3         |
|   | T 3.2         | T 5                            | T 2.5         | T 3           | T 3.5                        | T 3.5                          | T 3.5         |
|   | L 12.1        | L 16.5                         | L 12.5        | L 13          | L 13                         | L 14                           | L 14          |
|   | B1 5          | B1 5                           | B1 4          | B1 4          | B1 4.5                       | B1 4                           | B1 4          |
|   | A 5           | A 5                            | A 5           | A 5           | A 5                          | A 5                            | A 5           |
|   | H 5.8         | H 6                            | H 7.5         | H 7           | H 6                          | H 7.5                          | H 7.1         |
|   | C 5           | C 5.5                          | C 5           | C 5           | C 5.5                        | C 5.5                          | C 5.5         |
|   | B 1.1         | B 1.1                          | B 1.2         | B 1.3         | B 1.2                        | B 1.2                          | B 1.2         |
|   | S 0.3         | S 0.4                          | S 0.4         | S 0.4         | S 0.4                        | S 0.4                          | S 0.4         |
| Stand.-Packg.                               | 1000          | 1000                           | 1000          | 1000          | 1000                         | 1000                           | 1000          |
| Werkzeuge<br>Outils / Tools                 | -             | 1037/88                        | 1037/88       | 1037/88       | 1037/88                      | 1037/88                        | 1037/88       |

### Sicherungen Fusibles Fuses

Ø 5 mm

max. 6 Amp.

| Artikel-Nr.<br>Numéro d'article<br>Part-No. | 1058.6( ) MS | 1056.2( ) BZ<br>1056.6( ) MS | 1056F.6( ) MS | 1056N.2( ) BZ |
|---|--------------|------------------------------|---------------|---------------|
| Print Bohrung<br>Trou<br>Hole               | Ø 1.3        | Ø 1.3                        | Ø 1.3         | Ø 1.3         |
|   | T 3.5        | T 4                          | T 4           | T 4           |
|   | L 12.7       | L 14                         | L 14          | L 21          |
|   | B1 4         | B1 4                         | B1 4          | B1 4          |
|   | A 5          | A 5                          | A 5           | A 5           |
|   | H 6.4        | H 7                          | H 8           | H 14.4        |
|   | C 5.5        | C 5                          | C 5           | C 5.5         |
|   | B 1.2        | B 1.3                        | B 1.3         | B 1.2         |
|   | S 0.4        | S 0.4                        | S 0.4         | S 0.4         |
| Stand.-Packg.                               | 1000         | 1000                         | 1000          | 1000          |
| Werkzeuge<br>Outils / Tools                 | -            | 1037/88                      | 1037/88       | 1037/88       |