

### D Schaltungsbeschreibung:

Über die verschiedenen Steuerspannungen wird im Inneren des Moduls ein Optokoppler angesteuert. Am Ausgang des Kopplers ist eine Elektronik, die die Regelung des Potentiometereingangs des nachgeschalteten Dimmermoduls (M12 oder M28) übernimmt. Die Regelung des Potentiometerausgangs geschieht linear (nicht digital).

#### Bestimmungsgemäße Verwendung:

Ansteuerung des Potentiometereingangs der Dimmermodule M012 oder M028 mit Steuerspannungen oder Steuerimpulsen aus Mikroprozessoren bzw. Computern.

#### Aufbauanweisung:




Das Modul M150 wird mit dem Dimmermodul M12 oder M28 gemäß den Zeichnungen verbunden (ein evtl. vorhandenes Potentiometer wird entfernt). Die Kabel zwischen dem Ansteuermodul M150 und dem Dimmermodul können max. 1 m lang sein. Bitte beachten Sie, dass die Kabel zwischen dem M150 und dem Dimmermodul Spannungen 230 V~ bzw. 110 V~ führen können und beachten Sie die entsprechenden Sicherheitshinweise (Berührungsschutz usw., siehe beiliegendes Heft M1002 „Allgemein gültige Hinweise für Kemo-Module“).

Am Eingang des Moduls M150 kann dann jeweils eine der 4 Steuerspannungen angelegt werden. Der Minuspol der Steuerspannung (Masse bei Digitalsignalen) wird mit dem Modulanschluss „Ground“ verbunden. Der Pluspol der Steuerspannung wird dann je nach Spannungsbereich an den entsprechenden Anschluss geschaltet. Wenn Sie das Modul z.B. mit einer Steuerspannung von 1...5 V= betreiben wollen, dann wird der Pluspol der Steuerspannung mit dem Modulanschluss „+ 1...5V=" verbunden. Durch Variation der Steuerspannung kann dann das Dimmermodul zwischen 0...100 % geregelt werden. Kleine Steuerspannung = kleine Dimmereinstellung, hohe Steuerspannung (max. 5 V=) = volle Dimmereinstellung.

Wenn Sie mit anderen Steuerspannungen arbeiten wollen, dann müssen Sie eine der anderen Steuereingänge des Moduls M150 nehmen: Es sind noch 2 zusätzliche Eingänge für Spannungen zwischen 3...12 V= oder 6...24 V= vorhanden. Wichtig: Es darf immer nur einer der jeweiligen Steuereingänge des Moduls M150 angesteuert werden, niemals mehrere Eingänge gleichzeitig!

Statt mit einer veränderlichen Steuerspannung kann das Modul auch mit einer Impulsweiten-Steuerung angesteuert werden. Das digitale Signal sollen Rechtecksignale mit einer Spannung von ca. 5 Volt sein (Standard-TTL-Signale). Die Frequenz soll auf einem Wert zwischen 1...10 kHz sein. Die Regelung erfolgt durch Veränderung der Impulsbreite (siehe Tabelle).

#### Ausgangsleistung des Dimmermoduls bei Absteuerung mit:

1 V=	3 V=	6 V=	10 % TTL PWM		Leistung: „0“
3 V=	8 V=	16 V=	50 % TTL PWM		Leistung: ca. 50 %
5 V=	12 V=	24 V=	90 % TTL PWM		Leistung: ca. 100 %

#### Betrieb an 110 V~:

Das Modul M150 kann zusammen mit den Dimmermodulen M12 oder M28 auch an einer Netzspannung von 110 V~ betrieben werden (z.B. in den USA). In diesem Fall sind die Steuerspannungen oder Steuerimpulse anders: Die Steuerspannungen (jeweils von 0 auf 100 %): 3...5 V=, oder 7...12 V=, oder 15,5...24 V= oder TTL Impulse 30...90 % PWM. Die Anfangsspannungen sind bei 110 V~ geringer.

#### Checkliste für Fehlersuche:

Wenn die zusammengeschalteten Module M150 + Dimmermodul nicht funktionieren, dann legen Sie das Kabel Nr. 1 vom Modul M150 bitte an den anderen Anschluss des Dimmermoduls für das Potentiometer (Sie haben ja 2 Poti-Anschlusskabel am Dimmermodul zur Auswahl). Wenn das auch nicht funktioniert, vertauschen Sie die beiden Kabel Nr. 2 + 3 zum Dimmermodul.

Begründung: Es befinden sich noch ältere Produktionsserien M12 + M28 auf dem Markt, wo die beiden Anschlüsse für das Potentiometer bzw. die beiden äußeren Last-Anschlüsse des Moduls M12 vertauscht herausgeführt sind (das spielte vorher keine Rolle, weil es das Modul M150 noch nicht gab).

#### Technische Daten:

Betriebsspannung: 110 V~ oder 230 V~ (wird über die Anschlüsse zum Dimmermodul herangeführt)

Ausgang: Das Modul gibt eine Steuerspannung für den Potentiometereingang der Dimmermodule M12 oder M28 ab

Eingang: Das Modul M150 kann wahlweise mit Steuer-Gleichspannungen 1...5 V= oder 3...12 V= oder 6...24 V= angesteuert werden. Oder mit TTL-Impulsen mit einer Impulsweiten-Steuerung. Frequenz zwischen 1...10 kHz, Impulsspannung ca. 5 V=, Impulsbreite 10...90 % PWM. Mit der Impulsbreite 10...90 % wird die Leistung eingestellt.

Eingangswiderstände: Steuereingang 1...5 V= > 1,4 k, Steuereingang 3...12 V= > 4,1 k, Steuereingang 6...24 V= > 9,1 k

TTL-Impulseingang: > 1,1 k

Galvanische Trennung: Über einen Optokoppler zwischen den Steuereingängen und dem Signalausgang zum Dimmermodul

Maße: ca. 70 x 60 x 23 mm

### E Descripción del circuito:

Se excita un optoacoplador en el interior del módulo por tensiones excitadoras diferentes. La salida del acoplador contiene una electrónica que toma a su cargo la regulación de la entrada del potenciómetro del módulo de reductor de luz postconectado (M12 o M28). La regulación de la salida del potenciómetro tiene lugar linealmente (no digital).

#### Usado destinado:

Mando de la entrada del potenciómetro de los módulos de reductor de luz M012 o M028 con tensiones excitadoras o impulsos de disparo de microprocesadores o ordenadores.

#### Instrucciones para el montaje:




Conectar el módulo M150 con el módulo de reductor de luz M12 o M28 según los dibujos (sacar el potenciómetro que se encuentra eventualmente allí). El largo de los cables entre el módulo de mando M150 y el módulo de reductor de luz puede ser 1 m como máximo. Tenga en cuenta que los cables entre el M150 y el módulo de reductor de luz pueden conducir tensiones de 230 V~ o 110 V~ y observar las instrucciones de seguridad correspondientes (protección contra contacto accidental, etc., veáse el folleto adjunto M1002 "Indicaciones generales para los módulos de Kemo").

Entonces se puede aplicar una de las 4 tensiones excitadoras a la entrada del módulo M150. Entonces se conecta el polo negativo de la tensión excitadora (masa en caso de señales digitales) con la conexión del módulo "Ground". El polo positivo de la tensión excitadora se conmuta a la conexión correspondiente según el alcance de tensiones. Si Vd. quiere accionar el módulo p.ej. con una tensión excitadora de 1...5 V=, conectar el polo positivo de la tensión excitadora con la conexión del módulo "+ 1...5V=". Vd. puede regular el módulo de reductor de luz entre 0...100 % por variar la tensión excitadora. Tensión excitadora baja = ajuste del reductor de luz bajo, alta tensión excitadora (máx. 5 V=) = pleno ajuste del reductor de luz.

**E** Si Vd. quiere trabajar con otras tensiones excitadoras, Vd. debe tomar una de las otras entradas de mando del módulo M150: Hay todavía 2 entradas adicionales para tensiones entre 3...12 V= o 6...24 V=. Importante: Se debe mandar solamente una de las entradas de mando respectivas del módulo M150, nunca varias entradas al mismo tiempo!

En vez de una tensión excitadora variable, el módulo se puede mandar también con una modulación de impulsos en duración. La señal digital deben ser señales rectangulares con una tensión de approx. 5 voltios (señales TTL standard). La frecuencia debe ser un valor entre 1...10 kHz. La regulación se efectúa por cambiar la anchura de impulso (véase la tabla).

Potencia de salida del módulo de reductor de luz en caso de mandar con:

1 V=	3 V=	6 V=	10 % TTL PWM		potencia: "0"
3 V=	8 V=	16 V=	50 % TTL PWM		potencia approx. 50 %
5 V=	12 V=	24 V=	90 % TTL PWM		potencia approx. 100 %

Servicio con 110 V~:

El módulo M150 se puede accionar también con una tensión de alimentación de 110 V~ (p.ej. en los Estados Unidos) junto con los módulos de reductor de luz M12 o M28. En este caso las tensiones excitadoras o los impulsos de disparo son diferentes: Las tensiones excitadoras (de 0 a 100 % respectivamente): 3...5 V=, o 7...12 V=, o 15,5...24 V= o impulsos TTL 30...90 % PWM. Las tensiones iniciales son más bajas con 110 V~.

Lista de verificación para la localización de fallas:

Si los módulos M150 + módulo de reductor de luz interconectados no funcionan, poner el cable no. 1 del módulo M150 a la otra conexión del módulo de reductor de luz para el potenciómetro (Vd. puede seleccionar entre 2 cables de conexión del potenciómetro al módulo de reductor de luz). Si eso funciona tampoco, cambiar ambos cables no. 2 + 3 hacia el módulo de reductor de luz.

Razón: Hay todavía series de producción más viejas M12 + M28 al mercado donde ambas conexiones para el potenciómetro o bien las conexiones exteriores de carga del módulo M12 salen de manera confundida (antes eso no era importante porque el módulo M150 aún no existía).

Datos técnicos:

Tensión de servicio: 110 V~ o 230 V~ (se aproxima por las conexiones hacia el módulo de reductor de luz)

Salida: El módulo suministra una tensión excitadora para la entrada del potenciómetro de los módulos de reductor de luz M12 o M28

Entrada: El módulo M150 se puede mandar opcionalmente con tensiones continuas excitadoras de 1...5 V= o 3...12 V= o 6...24 V=. O con impulsos TTL con una modulación de impulsos en duración. Frecuencia entre 1...10 kHz, tensión de impulsos approx. 5 V=, anchura de impulso 10...90 % PWM. La potencia se ajusta mediante la anchura de impulso 10...90 %.

Resistencias de entrada: entrada de mando 1...5 V= > 1,4 k, entrada de mando 3...12 V= > 4,1 k, entrada de mando 6...24 V= > 9,1 k

Entrada de impulsos TTL: > 1,1 k

Separación galvánica: Por un optoacoplador entre las entradas de mando y la salida de señal hacia el módulo de reductor de luz

Medidas: approx. 70 x 60 x 23 mm

**F** Description du montage:

Un coupleur opto-électronique à l'intérieur du module est commandé par les tensions de commande différentes. Il y a une électronique à la sortie du coupleur qui prend en charge le réglage de l'entrée de potentiomètre du module variateur de lumière intercalé à la suite (M12 ou M28). Le réglage de la sortie du potentiomètre s'effectue linéairement (pas en numérique).

Usage destiné:

Excitation de l'entrée du potentiomètre des modules variateur de lumière M012 ou M028 avec des tensions de commande ou d'impulsions de commande des microprocesseurs ou des ordinateurs, respectivement.

Instructions d'assemblage:




Connectez le module M150 avec le module variateur de lumière M12 ou M28 selon les dessins (enlevez le potentiomètre qui se trouve là éventuellement). La longueur du câble entre le module de commande M150 et le module variateur de lumière peut être 1m au maximum. Veuillez faire attention à ce que les câbles entre le M150 et le module variateur de lumière peuvent être parcourus par des tensions de 230 V~ ou 110 V~ respectivement et observez les instructions de sécurité correspondantes (protection contre les contacts accidentels, etc., voir la brochure ci-jointe M1002 "Renseignement généraux pour les modules de Kemo").

Ensuite on peut appliquer respectivement une des 4 tensions de commande à l'entrée du module M150. Le pôle négatif de la tension de commande (masse en cas des signaux numériques) est connecté avec le raccord du module "Ground". Alors le pôle positif de la tension de commande est câblé au raccord correspondant selon la gamme de tension. Si vous voulez actionner le module p.ex. avec une tension de commande de 1...5 V=, raccordez le pôle positif de la tension de commande avec le raccord du module "+ 1...5V=". On peut régler le module variateur de lumière entre 0...100 % par varier la tension de commande. Tension de commande basse = bas réglage du variateur de lumière, haute tension de commande (max. 5 V=) = plein réglage du variateur de lumière.

Si vous voulez travailler avec d'autres tensions de commande, vous devez prendre une des autres entrée de commande du module M150: Il y a encore 2 entrées additionnelles pour les tensions entre 3...12 V= ou 6...24 V=. Important: Il faut commander d'amorçage seulement une des entrées de commande du module M150 respectivement, jamais plusieurs entrées en même temps!

Au lieu d'une tension de commande variable on peut aussi commander le module avec une modulation d'impulsions en durée. Le signal digital doivent être des signaux rectangulaires avec une tension d'env. 5 volt (signaux TTL standard). La fréquence doit s'élever à une valeur entre 1...10 kHz. Le réglage s'effectue par changer la durée d'impulsions (voir le tableau).

Puissance de sortie du module variateur de lumières en cas de commande avec:

1 V=	3 V=	6 V=	10 % TTL PWM		puissance: "0"
3 V=	8 V=	16 V=	50 % TTL PWM		puissance: env. 50 %
5 V=	12 V=	24 V=	90 % TTL PWM		puissance: env. 100 %

Service avec 110 V~:

On peut aussi actionner le module M150 ensemble avec les modules variateur de lumière M12 ou M28 à une tension de réseau 110 V~ (p.ex. aux États Unis). En ce cas les tensions de commande ou les impulsions de commande sont différentes: les tensions de commande (de 0 à 100 %, respectivement): 3...5 V=, ou 7...12 V=, ou 15,5...24 V= ou d'impulsions TTL 30...90 % PWM. Les tensions au départ sont plus basses à 110 V~.

## F Liste de contrôle pour le dépistage des erreurs:

Si les modules M150 + module variateur de lumière interconnectés ne fonctionnent pas, veuillez poser le câble no. 1 du module M150 à l'autre raccord du module variateur de lumière pour le potentiomètre (vous avez le choix entre 2 câbles de raccordement de potentiomètre au module variateur de lumière). Si ceci ne fonctionne non plus, échangez les deux câbles no. 2 + 3 vers le module variateur de lumière.

Raison: Il y a encore des séries de production plus vieilles M12 + M28 sur le marché où on a fait sorti les deux raccords pour le potentiomètre ou les deux raccords extérieurs de charge du module M12 respectivement de manière échangée (cela n'était pas important avant, parce que le module M150 n'existait pas encore).

### Données techniques:

Tension de service: 110 V~ ou 230 V~ (est amenée par les raccords vers le module variateur de lumière)

Sortie: Le module délivre une tension de commande pour l'entrée de potentiomètre des modules variateur de lumière M12 ou M28

Entrée: On peut commander le module M150 au choix avec des tensions continues de commande 1...5 V= ou 3...12 V= ou 6...24 V=. Ou avec d'impulsions TTL-avec une modulation d'impulsions en durée. Fréquence entre 1...10 kHz, tension d'impulsions env. 5 V=, durée d'impulsions 10...90 % PWM. La puissance est réglée avec la durée d'impulsions 10...90 %.

Résistances d'entrée: entrée de commande 1...5 V= > 1,4 k, entrée de commande 3...12 V= > 4,1 k, entrée de commande 6...24 V= > 9,1 k

Entrée d'impulsions TTL: > 1,1 k.

Séparation galvanique: Par un coupleur opto-électronique entre les entrées de commande et la sortie de signal vers le module variateur de lumière

Mesures: env. 70 x 60 x 23 mm

## FIN Kytkestäselustus:

Eri ohjausjännitteet ohjaavat moduulin sisällä sijaitsevaa optista kytkintä. Kytkimen ulostulossa on elektronikka, joka hoitaa perään kytketyn himmenninmoduulin (M12 tai M28) potentiometrisisäänmenon säädön. Potentiometriulostulon säätö on lineaarista (ei digitaalista).

### Määräyksenmukainen käyttö:

Himmenninmoduulien M012 tai M028 potentiometrisisäänmenojen ohjaus ohjausjännitteillä tai ohjauspulsseilla mikroprosessoreista tai tietokoneista.

### Rakennuselustus:




Moduuli M150 kytketään himmenninmoduuliin M12 tai M28 piirustusten osoittamalla tavalla (mahdollisesti eteen kytketty potentiometri poistetaan). Johto ohjausmoduulin M150 ja himmenninmoduulin välissä saa olla korkeintaan 1m pitkä. Ota huomioon, että M150:n himmenninmoduulin välisessä johdossa on 230 V~ tai 110 V~ jännite ja noudata vastaavia turvallisuusohjeita(kosketussuoja jne. katso oheen liitetty vihkonen M1002 "Yleispätevät ohjeet Kemo-moduuleille")

Moduulin M150 sisäänmenossa voi kulloinkin olla yksi neljästä ohjausjännitteistä. Ohjausjännitteen miinusnapa (digitaalisignaalin maa) liitetään moduulin liittimeen "Ground". Ohjausjännitteen plusnapa kytketään sitten jännitealueesta riippuen kyseiseen liittimeen. Jos esim. tahdot käyttää moduulia 1...5 V= ohjausjännitteellä, liitetään ohjausjännitteen plusnapa moduulin liittimeen "+ 1...5 V=". Ohjausjännitettä muuttamalla voidaan himmenninmoduulia ohjata alueella 0...100 %. Pieni ohjausjännite = pieni himmennys, suuri ohjausjännite (maks. 5 V=) = täysi himmennys.

Jos tahdot käyttää muita jännitteitä, tulee sinun valita moduulissa M150 toinen ohjaussisäänmeno: Moduulissa on 2 lisäsäänmenoa jännitteille 3...12 V= tai 6...24 V=. Tärkeää: Koskaan ei saa käyttää enempää kuin yhtä moduulin M150 ohjaussisäänmenoista, älä kytke useampia sisäänmenoja samanaikaisesti!

Muuttuvan ohjausjännitteen sijasta voidaan moduulia myös ohjata pulssileveysohjausta käyttäen. Digitaalisten signaalien tulee olla neliöaalto-signaaleja, joiden jännite on n. 5 V (vakio-TTL-signaali). Taajuuden tulee olla väliltä 1...10 kHz. Säätö tehdään muuttamalla pulssileveyttä (katso taulukkoa).

### Himmenninmoduulin ulostuloteho käyttäen ohjausta:

1 V=	3 V=	6 V=	10 % TTL PWM		teho: "0"
3 V=	8 V=	16 V=	50 % TTL PWM		teho: n. 50 %
5 V=	12 V=	24 V=	90 % TTL PWM		teho: n. 100 %

### Käyttö 110 V~ jännitteellä:

Moduulia M150 voidaan käyttää yhdessä himmenninmoduulien M12 tai M28 kanssa myös 110 V~ verkkojännitteellä (esim. USA:ssa). Tässä tapauksessa ovat ohjausjännitteet tai ohjauspulsit toiset: Ohjausjännitteet (kukin 0...100 %): 3...5 V=, tai 7...12 V=, tai 15,5...24 V= tai TTL pulssi 30...90 % PWM. Alkujännitteet ovat pienemmät 110 V~ käyttäen.

### Vikaetsinnän tarkistulista:

Jos yhteen kytketyt moduuli M150 + himmenninmoduuli eivät toimi, tulee sinun liittää johdin nro 1 moduulista M150 himmenninmoduulin potentiometrin toiseen liittimeen (himmenninmoduulissa on 2 potentiometrin liitäntäjohtoa valittavana). Ellei tämäkään toimi, tulee vaihtaa himmenninmoduuliin menevät johdot 2 ja 3 keskenään.

Perustelu: Markkinoilla löytyy vielä vanhempaa tuotantotarjontaa olevia M12 + M28 moduuleja, joissa potentiometriliiännät tai ulkoiset kuoriliiännät ovat toisinpäin (sillä ei ollut aikaisemmin merkitystä, koska moduulia M150 ei vielä ollut olemassa).

### Tekniset tiedot:

Käyttöjännite: 110 V~ tai 230 V~ (vaihdetaan himmenninmoduulin liittimisä)

Ulostulo: Moduuli antaa ohjausjännitteen himmenninmoduulin M12 tai M28 potentiometrisisäänmenoa varten

Sisäänmeno: Moduulia M150 voidaan ohjata valinnaisesti tasajänniteohjauksella 1...5 V= tai 3...12 V= tai 6...24 V=. Tai TTL-pulsseilla ja pulssileveysohjauksella. Taajuus 1...10 kHz, pulssijännite n. 5 V=, pulssileveys 10...90 % PWM. Pulssileveydellä 10...90 % säädetään teho.

Sisäänmenovastukset: Ohjaussisäänmeno 1...5 V= > 1,4 k, ohjaussisäänmeno 3...12 V= > 4,1 k, ohjaussisäänmeno 6...24 V= > 9,1 k

TTL-pulssisäänmeno: > 1,1 k

Galvaaninen erotus: optisen kytkimen kautta ohjaussisäänmenojen ja himmennysmoduulin signaaliulostulon välissä

Mitat: n. 70 x 60 x 23 mm

**GB** Circuit description:

An optocoupler inside the module is selected via the different control voltages. The output of the coupler contains an electronics which takes on the regulation of the potentiometer input of the topped dimmer module (M12 or M28). Regulation of the potentiometer output is linear (not digital).

Intended use:

Control of the potentiometer input of the dimmer modules M012 or M028 with control voltages or control pulses from microprocessors or computers, respectively.

Mounting instructions:




Connect the module M150 with the dimmer module M12 or M28 according to the drawings (remove any potentiometer). The cable between the control module M150 and the dimmer module may have a length of maximally 1 m. Please note that the cables between the M150 and the dimmer module may carry voltages of 230 V~ or 110 V~, respectively, and observe the corresponding safety instructions (protection against accidental contact, etc., see enclosed leaflet M1002 "General Information for Kemo Modules")

Then one of the 4 control voltages, respectively, can be fed to the input of the module. The negative pole of the control voltage (mass with digital signals) has to be connected with the module connection "Ground". The positive pole of the control voltage will then be switched to the corresponding connection depending on the voltage range. If you want to operate the module with e.g. a control voltage of 1...5 V=, the positive pole of the control voltage has to be connected with the module connection "+ 1...5V=". The dimmer module may be adjusted between 0...100 % by varying the control voltage. Low control voltage = low dimmer adjustment, high control voltage (max. 5 V=) = full dimmer adjustment.

If you want to work with other control voltages, you have to use one of the other control inputs of the module M150: There are 2 additional inputs for voltages between 3...12 V= or 6...24 V= . Important: Only one of the respective control inputs of the module M150 may be selected, never several inputs at the same time!

Instead of a variable control voltage, the module may also be controlled with a pulse width modulation. The digital signal shall be square wave signals with a voltage of approx. 5 volt (standard TTL signals). The frequency shall be between 1...10 kHz. Regulation is done by changing the pulse width (see table).

Output power of the dimmer module on gradual shutoff with:

1 V=	3 V=	6 V=	10 % TTL PWM		power: "0"
3 V=	8 V=	16 V=	50 % TTL PWM		power: approx. 50 %
5 V=	12 V=	24 V=	90 % TTL PWM		power: approx. 100 %

Operation with 110 V~:

The module M150 may also be operated together with the dimmer modules M12 or M28 with a mains voltage of 110 V~ (e.g. in the USA). In this case the control voltages or control pulses are different: The control voltages (from 0 to 100 %, respectively): 3...5 V=, or 7...12 V=, or 15,5...24 V= or TTL pulses 30...90 % PWM. The initial voltages are lower with 110 V~.

Check list for troubleshooting:

If the module M150 and the dimmer modules that have been interconnected do not function, then lay cable no. 1 from the module M150 to the other connection of the dimmer module for the potentiometer (you may choose between 2 potentiometer connecting cables at the dimmer module). If this does not work either, exchange both cables no. 2 + 3 towards the dimmer module.

Explanation: There are still older production series M12 + M28 on the market where both connections for the potentiometer or both external load connections of the module M12 have been led through in an exchanged manner (this did not play any part before because the module M150 did not exist yet).

Technical data:

Operating voltage: 110 V~ or 230 V~ (is led to the dimmer module via the connections)

Output: The module delivers a control voltage for the potentiometer input of the dimmer modules M12 or M28

Input: The module M150 may either be controlled with control DC voltages of 1...5 V= or 3...12 V= or 6...24 V=. Or with TTL pulses with a pulse width modulation. Frequency between 1...10 kHz, impulse voltage approx. 5 V=, pulse width 10...90 % PWM. The power is adjusted with the pulse width 10...90 %.

Input resistances: control input 1...5 V= > 1.4 k, control input 3...12 V= > 4.1 k, control input 6...24 V= > 9.1 k

TTL pulse input: > 1.1 k

Galvanic separation: via an optocoupler between the control inputs and the signal output towards the dimmer module

Measurements: approx. 70 x 60 x 23 mm

**NL** Schema beschrijving:

Door middel van verschillende aanstuur-spanningen wordt in het moduul een opto-coupler aangestuurd. Aan de uitgang van de opto-coupler zit electronica, die de regeling van de potmeter ingang van het volgende dimmer-moduul (M012 of M028) overneemt. Deze regeling van de potmeter uitgang verloopt lineair (niet digitaal).

Toepassings mogelijkheden:

Aansturing van de potmeter-ingang van het dimmer-moduul M012 of M028 met stuurspanningen of stuurpulsen via de microprocessor of computer.

Montage voorschriften:




Het moduul M150 wordt volgens dimmer-moduul M012 of M028 schema aangesloten (de gebruikte potmeter wordt verwijderd). Het aansluitkabel tussen aanstuur moduul M150 en het dimmer-moduul mag maximaal 1 mtr lang zijn. Let er wel op, dat de kabel tussen M150 en het dimmer-moduul spanning van 230 V~ of 110 V~ aan kan, en raadpleeg de veiligheids tips (lees extra boekje M1002 "Algemene toepassingen voor Kemo-Modules").

Aan de ingang van het moduul M150 kan een van de 4 stuurspanningen aangesloten worden. De minpool van de stuurspanning (massa bij digitale signalen) wordt aangesloten aan "ground" staat op het moduul. De pluspool van de stuurspanning wordt afhankelijk van het spanningsbereik aan de juiste aansluiting verbonden. Als u het moduul bijvoorbeeld met een stuurspanning van 1...5 V= voeden wil, dan wordt de pluspool van de stuurspanning op de moduulaansluiting "+ 1...5 V=" aangesloten. Door variatie van de stuurspanning kan het dimmer-moduul tussen 0...100 % geregeld worden. Kleine stuurspanning is kleine dimmer instelling, hoge stuurspanning (max. 5 V=) is maximale dimmer instelling.

**NL** Als u met andere stuurspanningen wil werken, dan moet u een andere stuur-ingang van het module M150 nemen. Er zijn nog 2 andere ingangsspanningen namelijk 3...12 V= of 6...24 V= te gebruiken. Belangrijk is: er mag maar 1 stuur-ingang gelijktijdig gebruiken, dus niet meerdere!

In plaats van de variabele stuurspanning kan het moduul ook geregeld worden door pulsbreedte. Dit digitale signaal moet rechthoek-signalen zijn met een spanning van ca. 5 Volt (standaard TTL signaal). De frequentie moet tussen 1...10 kHz zijn. De regeling loopt door verandering van pulsbreedte (zie tabel).

Uitgangs vermogen van het dimmer-moduul bij aansturing van:

1 V=	3 V=	6 V=	10 % TTL PWM		vermogen: „0“
3 V=	8 V=	16 V=	50 % TTL PWM		vermogen: ca. 50 %
5 V=	12 V=	24 V=	90 % TTL PWM		vermogen: ca. 100 %

Aansluiting aan 110 V-:

Het moduul M150 kan tegelijk met de dimmer-modules M012 of M028 ook aan netspanning van 110 V- aangesloten worden (bijvoorbeeld in Amerika). In dit geval zijn de stuurspanningen of stuurpulzen anders. De stuurspanningen (afhankelijk van 0 naar 100 %): 3...5 V=, of 7...12 V=, of 15,5...24 V= of TTL puls 30...90 % PWM. De beginspanning is bij 110 V- lager.

Fout zoek controle lijst:

Als de gezamenlijke modules M150 + dimmer moduul niet goed werkt, sluit dan de draad Nr. 1 van het moduul M150 aan de andere aansluiting van het dimmer-moduul bij de potmeter (u heeft 2 draden aan de potmeter bij de dimmer-moduul te kiezen). Als dit niet helpt, verwissel dan de draden Nr. 2 + 3 bij het dimmer-moduul.

Reden hiervoor is, dat er nog oude produktieserie modules op de markt te koop zijn van M012 en M028 die beide aansluiting van de potmeter verwisseld uitgevoerd zijn (speelt vroeger geen rol, doordat moduul M150 nog niet op de markt was).

Technische gegevens:

Voedingsspanning: 110 V- of 230 V- (wordt via de aansluiting van het dimmer-moduul geactiveerd)

Uitgang: het moduul geeft een stuurspanning aan de potmeter ingang van het dimmer moduul M012 of M028

Ingang: Het moduul M150 kunt u kiezen of stuur-gelijkspanningen 1...5 V= of 3...12 V= of 6...24 V= aansturen, of met TTL pulzen met een impulsbreedte sturing. Frequentie tussen 1...10 kHz, impuls spanning ca. 5 V=, impulsbreedte van 10...90 % PWM. Door middel van pulsbreedte 10...90 % wordt het vermogen ingesteld.

Ingangsweerstand: stuuringang 1...5 V= > 1,4 k, stuuringang 3...12 V= > 4,1 k, stuuringang 6...24 V= + > 9,1 k, TTL-pulsingang: > 1,1 k

Galvanische scheiding via opto-coupler tussen de sturingangen en het signaal uitgang van de dimmer-moduul

Afmetingen: ca. 70 x 60 x 23 mm

**P** Descrição do circuito:

Através diferentes tensões de comando é comandado no interior do modulo um Optoacoplador. Na saída do acoplador encontra-se uma electrónica que toma a regulação sa entrada do potenciômetro do modulo de resistência variável depois de ligado (M12 ou M28). A regulação da saída do potenciômetro acontece linear (não digital).

Utilização conforme as disposições legais:

Comando da entrada do potenciômetro do modulo de resistência M012 ou M028 com comando de tensão ou impulsos de comando de microprocessadores ou seja computadores.

Instruções para montagem:




O moduul M150 è ligado com o modulo de resistência M12 ou M28 conforme no desenho (existente potenciômetro è retirado). Os cabos entre o modulo de excitar M150 e o modulo de resistência podem ter no máximo 1 metro de comprimento. Tome atenção, que os cabos entre o M150 e a tensão do modulo de resistência podem levar a 230 V- ou seja 110 V- e prestar atenção às correspondentes indicações de segurança (proteção contra contacto etc. ver no junto manual M1002 „Indicações gerais válidas „para Kemo-modulos).

Na entrada do modulo M 150 podem respectivamente entrar uma das 4 tensões de comando. O polo negativo da tensão de comando (massa em sinais digitais) è ligado com a ligação do modulo „Ground“. O polo positivo da tensão de comando è conforme o dominio de tensão ligado á correspondente ligação. Quando por exp. o modulo deve exercer com uma tensão de comando de 1...5 V= então è ligado o polo positivo da tensão de comando com a ligação do modulo „+ 1...5 V=“. Através variação da tensão de comando pode então ser regulado o modulo de resistência variável entre o 0...100 %. Pequena tensão de comando = pequeno ajuste da resistência variável. Alta tensão de comando (máx. 5 V=) ajuste completo da resistência variável.

Quando quiser trabalhar com outras tensões de comando então deve usar uma das outras entradas de comando do modulo M150. Existem mais 2 suplementares entradas para tensão entre 3...12 V= ou 6...24 V=. Importante: Só pode ser comandada uma das entradas de comando do modulo M150, nunca mais que uma entrada ao mesmo tempo!

Em lugar de uma variável tensão de comando pode o modulo ser comandado com um comando de impulso largo. Os digital sinais devem ser sinais rectangulares com uma tensão de ca. 5 voltes (Estandardizado-TTL- Sinais). A frequência deve estar num valor entre 1...10 kHz. A regulação sucede através da modificação do impulso largo (ver tabela).

Potência de saída do modulo de resistência variável em distribuição com:

1 V=	3 V=	6 V=	10 % TTL PWM		Potência: „0“
3 V=	8 V=	16 V=	50 % TTL PWM		Potência: ca. 50%
5 V=	12 V=	24 V=	90 % TTL PWM		Potência: ca. 100%

Servico em 110 V-:

O moduul M 150 junto com o modulo de resistência variável M12 ou M28 também pode exercer numa tensão de rede de 110 V- (por exp. no USA). Neste caso são as tensões de comando ou os impulsos de comando outros: A tensão de comando (respectivamente de 0 a 100 %): 3...5 V=, ou 7...12 V=, ou 15,5...24 V= ou TTL impulso 30...90 % PWM. A tensão crítica è em 110 V-.

**P** Lista de instrução para localizar defeitos:

Quando ligados juntos o módulo M150 + módulo de resistência variável não funcionarem, então coloque por favor o cabo nr 1 do módulo M150 na outra ligação do módulo de resistência variável para o potenciômetro (tem 2 cabos de conexão do potenciômetro no módulo de resistência variável a escolha). Quando assim também não funcionar, troque os dois cabos nr 2 + 3 para o módulo de resistência variável.

Motivo: À ainda no mercado velhas séries produções M12 + M028, onde duas ligações para o potenciômetro ou seja, (os dois exteriores) as duas exteriores cargas de conexão do módulo M12 saiem para fora trocadas (não tem importância, porque ainda não havia o módulo M150).

Datas técnicas:

Tensão de serviço: 110 V~ ou 230 V~ (é levada sobre as ligações para o módulo de resistência variável)

Saída: O módulo dá uma tensão de comando para a entrada do potenciômetro do módulo de resistência variável M12 ou M28

Entrada: O módulo M150 pode facultativamente ser comandado com comando de tensão contínua 1...5 V= ou 3... 12 V= ou 6...24 V=. Ou com TTL impulsos com um comando de impulsos largos. Frequência entre 1...10 kHz, tensão de impulso ca. 5 V=, largura do impulso 10...90 % PWM. Com a largura do impulso 10...90 % é regulada a potência.

Resistências de entrada: entrada do comando 1...5 V= > 1,4 k, entrada do comando 3...12 V= 4,1 k, entrada do comando 6...24 V= > 9,1 k

TTL, entrada do impulso: > 1,1 k

Separação galvânica: Sobre um Optoacoplador entre entrada de comandos e da saída do sinal para o módulo de resistência variável

Medida: ca. 70 x 60 x 23 mm

**RUS** Описание схемы включения:

Изменением регулировочного напряжения будет в модуле регулироваться оптрон. К выходу оптрона подсоединена электронная схема, которая выполняет функцию потенциометра светорегулятора (M012 или M028). Регулировочная характеристика на выходе является линейной (не цифровой).

Инструкции по применению:

Управление входом потенциометра светорегулятора M012 или M028 при помощи регулировочного напряжения или регулировочных импульсов, источником которых является микропроцессор, или компьютер.

Инструкция по монтажу:




Подключите модуль M150 в соответствии с чертежом к светорегулятору M012 или M028 (если приложен потенциометр, то его необходимо устранить). Кабель между модулем M150 и модулем светорегулятора должен быть длиной не более 1 м. Обратите пожалуйста внимание на то, что кабель между модулем M150 и модулем светорегулятора подключаются к напряжению 230 Вольт или 110 Вольт переменного напряжения и по этой причине надо соблюдать соответствующие меры безопасности (изоляция и т.д. - смотри брошюру M1002 „Общедействующая инструкция для модулей КЕМО“).

На вход модуля M150 подключите одно из четырех регулировочных напряжений. Минусовый полюс регулировочного напряжения (масса в случае цифрового сигнала) надо подключить к контактному выводу „Ground“ (земля). Плюсый полюс регулировочного напряжения подключите к соответствующему входу. Если напр. хотите применить напряжение 1...5 Вольт, плюсовой полюс регулировочного напряжения надо подключить к входу модуля „+ 1...5 V=“. Изменением регулировочного напряжения можно модуль светорегулятора регулировать в диапазоне от 0 до 100%. Всегда малая величина регулировочного напряжения = малая настройка тушения света, высокое регулировочное напряжение (максимально 5 Вольт постоянного напряжения) полная величина тушения света.

Если хотите работать с другими величинами регулировочного напряжения, в таком случае вы должны применить другие регулировочные входы модуля M150. Существуют еще дополнительные входы для постоянных напряжений в диапазоне 3...12 Вольт, или 6...24 Вольт. Важно: всегда применяйте и регулируйте только один вход, ни в коем случае нельзя регулировать одновременно два входа.

Для регулировки модуля можно также применить импульсный метод регулировки: изменением ширины импульса. Цифровой сигнал прямоугольной формы имеет величину напряжения 5 Вольт (стандартный TTL-сигнал). Частота может быть в диапазоне 1...10 КГц. Управление реализуется изменением ширины импульса (смотри таблицу).

Выходная мощность светорегулятора для разных величин регулировки:

1 V=	3 V=	6 V=	10 % TTL PWM		Мощность: "0"
3 V=	8 V=	16 V=	50 % TTL PWM		Мощность: примерно 50 %
5 V=	12 V=	24 V=	90 % TTL PWM		Мощность: примерно 100 %

Рабочее напряжение 110 Вольт переменного напряжения:

Модуль M150 может вместе с модулем светорегулятора M012 или M028 тоже работать при рабочем напряжении 110 Вольт переменного напряжения (напр. в США). В таком случае данные регулировочного напряжения или регулировочных импульсов будут другие: Регулировочное напряжение (всегда с 0 на 100 %): 3...5 Вольт „постоянного напряжения, или 7...12 Вольт постоянного напряжения, или 15,5...24 Вольт постоянного напряжения, или TTL импульсы 30...90 % PWM. Начальные напряжения при 110 Вольт переменного напряжения являются незначительными.

Список ошибок:

В случае, когда совместно соединенные модули M150 + модуль светорегулятора не работают, тогда пересоедините кабель 1 модуля M150 к другому входу модуля светорегулятора (вы имеете два кабеля для подключения потенциометра на модуле светорегулятора). Если даже после этого система не работает, поменяйте местами кабеля 2 и 3 на преобразователе. Объяснение: В продаже могут находиться еще старые серии модулей M012 + M028 у которых оба кабеля для потенциометра, или же оба внешних кабеля нагрузки модуля M012 перепутаны (это не играло ни какую роль до того, пока модуль M150 еще не поставлялся).

**RUS** Технические данные:

Рабочее напряжение: 110 Вольт или 230 Вольт переменного напряжения (подключается к модулю светорегулятора )

Выход: Модуль дает регулировочное напряжение для потенциметрического входа модуля светорегулятора M12 или M28

Вход: Модуль M150 можно регулировать постоянным напряжением величиной 1...5 Вольт, или 3...12 Вольт, или 6...24 Вольт. Также можно для регулировки применить TTL импульсы и управлять системой с помощью меняющейся ширины импульсов. Частота импульсов в диапазоне 1...10 КГц, амплитуда прямоугольных сигналов 5 Вольт, ширина импульса 10...90 % PWM. В диапазоне ширины импульса 10...90 % можно настраивать выходную мощность.

Входное сопротивление: Регулировка входа 1...5 Вольт= > 1,4 кОм, регулировка входа 3...12 Вольт= > 4,1 кОм, регулировка входа 6...24 Вольт= > 9,1 кОм

TTL импульсный вход: > 1,1 кОм

Гальванический разрыв: с помощью оптрона между регулировочным входом и сигнальным выходом для светорегулятора


Габариты: приблизительно 70 x 60 x 23 мм

Anschlußbeispiel:

Das abgebildete Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang!

Example of connection:

The shown accessories are not included!



### Convertidor CC y de impulsos

**E** Por preconectar este módulo, se pueden mandar nuestros módulos de reductor de luz (230 V- o 110 V-) M012 + M028 con una tensión continua o una modulación de impulsos en duración (por microordenadores o PCs). Este módulo se debe conectar en lugar del potenciómetro. Separación del circuito de mando galvánica por optoacopladores. El mando se puede efectuar opcionalmente (con 230 V-): CC 1...5 V, CC 3...12 V, CC 6...24 V. O bien impulsos rectangulares TTL 5 V= 1...10 kHz anchura de pulso 10...90 % PWM. La regulación se efectúa por cambiar la anchura de pulso.

### Convertisseur à courant continu et d'impulsions

**F** Par intercaler ce module on peut commander nos modules variateur de lumière (230 V- ou 110 V-) M012 + M028 avec une tension continue ou une modulation d'impulsions en durée (par des micro-ordinateurs ou des PC's). Il faut raccorder ce module au lieu du potentiomètre. Séparation galvanique du circuit de commande par coupleurs opto-électroniques. L'excitation se peut effectuer au choix (avec 230 V-): C.C. 1...5 V, C.C. 3...12 V, C.C. 6...24 V. Ou d'impulsions carrées TTL 5 V= 1...10 kHz durée d'impulsions 10...90 % PWM. Le réglage s'effectue par changer la durée d'impulsions.

### DC- ja pulssimuunnin

**FIN** Kytkemällä tämä moduuli eteen, voidaan himmenninmoduulimme (230 V- tai 110 V-) M012 + M028 ohjata tasajännitteellä tai pulssileveysohjauksella (mikroprosessorista tai PC:stä). Tämä moduuli liitetään potentiometrin tilalle. Ohjauksiin galvaaninen erotus optisen kytkimen kautta. Ohjaus voi valinnaisesti olla (230 V- jännitteellä): DC 1...5 V, DC 3...12 V, DC 6...24 V. Tai TTL suorakaidepulssi 5 V= 1...10 kHz pulssileveys 10...90 % PWM. Säätö tehdään pulssileveyttä muuttamalla.

### DC en Puls converter

**NL** Door het voorschakelen van deze module kunnen onze dimmer-modules (230 V- of 110 V-) M012 + M028 met een gelijkspanning of pulsbreedte sturing aangestuurd worden (door middel van microcomputer of PC). Dit moduul wordt aan de kontakten van de potmeter aangesloten. Galvanische sturing scheiding via opto-coupler. U kunt kiezen van de aansturing (bij 230 V-): DC 1...5 V, DC 3...12 V, DC 6...24 V of TTL rechthoek-puls 5 V= 1...10 kHz, bandbreedte 10...90 % PWM. De regeling vindt plaats door het veranderen van de bandbreedte.

### DC e impulso Converter


**P** Através intercalar este módulo podem os nossos módulos de resistência variável (230 V- ou 110 V-) M012 + M028 com uma tensão contínua ou um comando de impulso largo serem comandados (de micro computador ou PC). Este módulo é ligado em lugar do potenciômetro. Ciclo de comando galvânico separado sobre Optoacoplador. O excitar pode facultivamente suceder (em 230 V-): DC 1...5 V, DC 3...12 V, DC 6...24 V. Ou TTL impulso rectangular 5 V= 1...10 kHz. Impulsos largos 10...90 % PWM. A regulação resulta através modificação da largura do impulso.

### Преобразователь постоянного и импульсного тока

**RUS** Данный модуль предназначен для управления наших модулей (230 В- или 110 В-) M012 + M028 с помощью постоянного или импульсного напряжения (от микрокомпьютера, или персонального компьютера). Для этого нужно подключить данный модуль вместо потенциометра. Гальванический разрыв цепи реализован с помощью оптрона. По выбору можно применить управление (при 230 В-): постоянным напряжением 1...5 Вольт, 3...12 Вольт, 6...24 Вольт, или применить TTL импульсное управление импульсами прямоугольной формы величиной 5 Вольт постоянного напряжения, частотой 1...10 кГц, с шириной импульса 10...90 % PWM. Регулировка делается изменением ширины импульса.



<http://www.kemo-electronic.de>  
Kemo Germany # 06-006 / M150 / V005  
PUB-I-PUB-Module-Modu-150



**D / Wichtig:** Bitte beachten Sie die extra beiliegenden "Allgemeingültigen Hinweise" in der Drucksache Nr. M1002. Diese enthält wichtige Hinweise der Inbetriebnahme und den wichtigen Sicherheitshinweisen! Diese Drucksache ist Bestandteil der Beschreibung und muß vor dem Aufbau sorgfältig gelesen werden.

**E / Importante:** Observar las "Indicaciones generales" en el impreso no. M1002 que se incluyen además. ¡Ellas contienen informaciones importantes la puesta en servicio y las instrucciones de seguridad importantes! ¡Este impreso es una parte integrante de la descripción y se debe leer con esmero antes del montaje!

**F / Important:** Veuillez observer les « Renseignements généraux » dans l'imprimé no. M1002 ci-inclus. Ceci contient des informations importantes la mise en marche et les indications de sécurité importantes! Cet imprimé est un élément défini de la description et il faut le lire attentivement avant l'ensemble!

**FIN / Tärkeää:** Ota huomioon erillisenä liitteenä olevat "Yleispätevät ohjeet" painotuotteessa nro M1002. Nämä ohjeet sisältävät tärkeitä tietoja käyttöön otosta ja tärkeät turvaohjeet! Tämä painotuote kuuluu rakennussarjan ohjeeseen ja se tulee lukea huolellisesti ennen sarjan kokoamista!

**GB / Important:** Please pay attention to the "General Information" in the printed matter no. M1002 attached in addition. This contains important information starting and the important safety instructions! This printed matter is part of the product description and must be read carefully before assembling!

**NL / Belangrijk:** Belangrijk is de extra bijlage van "Algemene toepassingen" onder nr. M1002. Deze geeft belangrijke tips voor het monteren het ingebruik nemen en de veiligheidsvoorschriften. Deze pagina is een onderdeel van de beschrijving en moet voor het bouwen zorgvuldig gelezen worden.

**P / Importante:** Por favor tomar atenção com o extra "Indicações gerais válidas" o junto impreso M1002. Este contém importantes indicações a colocação em funcionamento e importantes indicações de segurança! Este impreso é um elemento da descrição que deve cuidadosamente ler antes da montagem!

**RUS / Важное примечание:** Пожалуйста обратите внимание на отдельно приложенные «Общедействующие инструкции» в описании Но. M1002. Это описание содержит важные инструкции введения в эксплуатацию, и важные замечания по безопасности. Этот документ является основной частью описания по монтажу и должен быть тщательно прочитан до начала работы!